

KIA Sorento 2013-2014


с обычным ключом




Схема подключения



**За панелью
у левой ноги водителя**




Data | Данные
Blue/Orange
Синий/Оранжев.



к черно-красному проводу
модуля StarLine M31,
StarLine M32CAN

к розовому проводу
сигнализации StarLine



+ Желтый ВХОД
(+/-) Данные1 Голубой/Черный


(+/-) Данные2 Голубой

НЗ Белый/Зеленый

ОБЩИЙ Белый/Красный

A1
A2
A3
A4
A5
A6

B
C
D



Перерезать
D1/A6
D3/A5
Данные Синий/Оранжевый

**Черный 46-контактный разъем.
Вид сзади.**

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;

4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.

Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибутора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования


1



Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.


2



Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЁЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЁЛТЫМ, **отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3



Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.

4



Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

ЖЁЛТЫЙ светодиод потухнет, КРАСНЫЙ светодиод загорится:
Процесс программирования начал.

Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).

5




Следующая процедура может занять до 5 минут

Поверните ключ в положение ON/RUN (включите зажигание).

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды будут редко переключаться:
Процесс выполняется.

Когда ЖЁЛТЫЙ светодиод часто мигает:
Обход ключа запрограммирован.

7




Поверните ключ в положение OFF (выключите зажигание).

Диагностика



КРАСНЫЙ Светодиод мигает один раз (x1) в секунду:
перепутаны провода данных (Голубой и Голубой/Черный).



КРАСНЫЙ Светодиод мигает дважды(x2) каждую секунду: модуль не может распознать читаемый код. Этот модуль может быть несовместим с данным автомобилем.
Обновите ПО модуля до последней версии.

Проверьте все подключения. **Отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.