

Nissan Juke 2010 –2014


с обычным ключом




Схема подключения



Разъем иммобилайзера на замке зажигания



(~) RX Розовый
(~) TX Lt. Green Салатовый



Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;


4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Данное руководство по установке носит рекомендательный характер и рассчитано на установку квалифицированными специалистами. Цвета проводов, а также схемотехника могут меняться в зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля. Все подключения необходимо проверять перед установкой. «НПО «СтарЛайн» не несет ответственности за причиненный ущерб автомобилю в случае некорректной установки или невыполнении приведенных выше требований к установке.


Руководство подготовлено при содействии сотрудников Проекта Фортин-Россия, уполномоченного дистрибутора компании Fortin Electronic Systems, Канада

Процедура программирования




Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.




Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЁЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЁЛТЫМ, отключите 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.




Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.



Нажмите и отпустите кнопку для программирования два раза (2x).

ЖЁЛТЫЙ светодиод будет мигать 2 раза каждую секунду.
Подожите, пока ЖЁЛТЫЙ светодиод загорится постоянно.




Поверните ключ в положение ON/RUN
(включите зажигание).

КРАСНЫЙ светодиод загорится
ЖЁЛТЫЙ светодиод продолжит гореть.

Если ЖЁЛТЫЙ и КРАСНЫЙ светодиоды не горят постоянно, выньте ключ и вернитесь к пункту 5




Поверните ключ в положение OFF
(выключите зажигание).
Выньте ключ из замка зажигания.



Поверните ключ в положение ON/RUN
(включите зажигание).

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды сначала кратковременно погаснут, после этого они будут поочередно мигать:
Процесс выполняется.

Когда ЖЁЛТЫЙ светодиод часто замигает:
Обход ключа запрограммирован.



Поверните ключ в положение OFF
(выключите зажигание).

Модуль готов к работе