

KIA Mohave 2012–2016



с обычным ключом




Схема подключения



За панелью у левой ноги пассажира



Data | Данные
Black/White
Черный/Белый



Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки


1. Нажмите кнопку программирования;
2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по очереди;
3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;

4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.

Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Процедура программирования


1



Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).

Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.


2



Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится ЖЁЛТЫМ.

Если светодиод не горит ЖЁЛТЫМ, **отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3



Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.

4




Поверните ключ в положение ON/RUN
(включите зажигание).

ЖЁЛТЫЙ светодиод потухнет, КРАСНЫЙ светодиод загорится:
Процесс программирования начал.



Поверните ключ в положение OFF
(выключите зажигание).

5




Следующая процедура может занять до 5 минут

Поверните ключ в положение ON/RUN
(включите зажигание).

КРАСНЫЙ и ЖЁЛТЫЙ светодиоды будут редко переключаться:
Процесс выполняется.

Когда ЖЁЛТЫЙ светодиод часто мигает:
Обход ключа запрограммирован.

7




Поверните ключ в положение OFF
(выключите зажигание).

Модуль готов к работе

Диагностика



КРАСНЫЙ Светодиод мигает один раз (x1) в секунду: перепутаны провода данных (Голубой и Голубой/Черный).



КРАСНЫЙ Светодиод мигает дважды(x2) каждую секунду: модуль не может распознать читаемый код. Этот модуль может быть несовместим с данным автомобилем.
Обновите ПО модуля до последней версии.



Проверьте все подключения. **Отключите** 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.