

Hyundai Veloster 2012–2014

с кнопкой запуска (PTS)




Схема подключения



① На блоке предохранителей




② За панелью у левой ноги водителя



к черно-красному проводу
модуля StarLine M31,
StarLine M32CAN

к розовому проводу
сигнализации StarLine




**Белый 55-контактный разъем.
Вид сзади.**

Внимание! После смены ПО (прошивки) обязательно сделайте сброс на заводские установки

1. Нажмите кнопку программирования;
 2. Подайте питание, светодиоды будут мигать по-очереди;
 3. Отпустите кнопку на красном светодиоде;
 4. Нажмите на кнопку и удерживайте, пока светодиоды не начнут мигать;
 5. Отпустите кнопку и отсоедините питание;
- После этого нужно заново обучить блок на автомобиле.


Федеральная служба поддержки StarLine. **8-800-333-80-30** (по России звонок бесплатный)

Процедура программирования


1

Нажмите и удерживайте кнопку для программирования:
Вставьте разъём на 4 контакта (Data-Link).


Светодиоды будут поочередно моргать КРАСНЫМ, ЖЁЛТЫМ и КРАСНЫМ/ЖЁЛТЫМ одновременно.

2

Отпустите кнопку для программирования, когда светодиод загорится КРАСНЫМ.



Если светодиод не горит КРАСНЫМ, отключите 4-контактный разъём (Data-Link) и вернитесь к пункту 1.

3

Вставьте требуемые оставшиеся разъемы.

4


Нажмите и отпустите кнопку для программирования один раз (1x).

КРАСНЫЙ светодиод потухнет, потом снова загорится.

5

Нажмите и отпустите кнопку для программирования шесть раз (6x).

КРАСНЫЙ светодиод будет мигать 6 раз каждую секунду.

6

Не нажимайте на педаль тормоза.
Дважды нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы включить зажигание.

КРАСНЫЙ светодиод часто промигает 10x раз.

7

Нажмите на кнопку запуска (PTS), чтобы выключить зажигание.

Модуль готов к работе